


Esta actualización mejora soporte
para ebooks con DRM

IMPORTANTE

Al actualizar el firmware se borrarán los
archivos que pueda haber dentro de
Paquito, para conservarlos, copiarlos
primero al PC y después volver a
transferirlos a Paquito


1

Descargar ambos archivos y descomprimir




2

Conectar Paquito al PC (requiere Windows XP/Vista o 7 de 32 bits)




3

Ejecutar “RK28Upgrade.exe” dentro de la carpeta “paquito upgrade tool”




4

El software debería mostrar esta pantalla




5

Hacer clic en “switch”




6

Ahora Windows intentará instalar un nuevo dispositivo pidiendo drivers para su instalación, seleccionar drivers descargados




7

Una vez localizado el directorio donde se encuentran los drivers, aceptar




Seleccionar esa carpeta



activar


8

Finalizada la instalación de drivers, el programa debería mostrar: “found RK28 Loader Device”





9


Hacer clic en “eraseIDB”, una ventana nos confirmará que ha sido borrado



- 10** Ahora, en esta casilla, seleccionamos el archivo de firmware




11 Ahora tendremos que hacer clic en “upgrade”



12


El proceso durará entre 2-3 minutos



13

Una vez finalizado, Paquito se reiniciará y Windows nos pedirá formatear la memoria de Paquito.

Aceptamos



FINALIZADO

Ya se puede volver a copiar contenido en Paquito y utilizarlo.